

Baterii/sursa alimentare

tensiune alimentare

Modul LM2596  
(stabilizare 5V)

5V alimentare

5V alimentare

Receptor RC  
(primeste semnal  
telecomanda)

ATmega328P  
Xplained Mini  
-program  
principal-

Semnale  
comanda catre  
placa

Semnal radio 2.4 GHz

Semnal status

Led RGB  
/ Semnalizare

Semnale control / PWM

Driver motoare  
TB6612

Putere Motoare

Motoare + roti  
sasiu 2WD