
CAM
Sender
Receiver
Laptop
reset
START_PICS
reset
run main
switch ON
START_PICS
SIG_TAKE_IM
compressed im buff
chunk 1
chunk 1
ACK(0), CRC ok
chunk 2
ACK(1), CRC fail
chunk 2
chunk 2
ACK(0), CRC ok
chunk 3
chunk 3
ACK(0), CRC ok
timeout
chunk 3
duplicate, drop
timeout
ACK(0), CRC ok
chunk 4
update frame
SIG_TAKE_IM