

# PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

Cursul 11  
RTOS

Facultatea de Automatică și Calculatoare  
Politehnica București

# Ce este RTOS?

---

- Real-Time Operating System
  - Rularea de task-uri ce au constrângeri foarte bine definite de timp de execuție
  - Event-driven sau time-sharing, de obicei pre-emptive scheduling
  - Algoritm predictibil pentru alocarea dinamică a memoriei
  - În unele aplicații este permisă doar alocarea statică a memoriei
  - De obicei pune la dispoziției mecanisme pentru intertask communication și resource sharing
-

# Soft Real-Time Systems

---

- Nu este de dorit, dar nici nu este catastrofal dacă deadline-urile nu sunt îndeplinite
  - Sunt sisteme “best effort”
  - Majoritatea sistemelor moderne de operare cu care v-ați întâlnit până acum sunt soft real time (Linux, Windows, MacOS etc.)
  - Exemple:
    - Transmisia și recepția multimedia
    - Rețelistică, rețelele celulare
    - Web sites, servicii cloud
    - Jocuri
-

# Hard Real-Time Systems

---

- Au deadline-uri care trebuie să fie satisfăcute, altfel este posibilă o defecțiune catastrofală
  - Prima dată, a doua dată și de fiecare dată!
  - Necesită verificare formală sau garanții că deadline-urile sunt întotdeauna îndeplinite
  - Exemple:
    - Controlul traficului aerian
    - Controlul subsistemelor unui vehicul
    - Controlul unui reactor nuclear
-

# Firm Real-Time Systems

---

- Trebuie să îndeplinească deadline-urile
  - Ratarea unui deadline poate să aibă un impact semnificativ sau să cauzeze efecte de nedorit, ca reducerea calității
  - Exemple:
    - Aplicații multimedia
    - Linii de asamblare robotizată
    - Sisteme de planificare financiară
-


# De ce am folosi un RTOS?

---

1. Dacă avem cerințe hard real-time
  2. Rularea unei aplicații pe hardware low-end (de ex. microcontroler) care nu are resursele necesare pentru rularea unui OS complet.
  3. Dacă avem nevoie de multitasking, sincronizare, planificare etc.
-

# Real-time = deterministic


---



- Real-time nu înseamnă neapărat rapid
  - Sistemele real-time au termene limită
-

# Bare-metal, single interrupt

*Stimul extern generează Hardware Interrupt Request (IRQ)*




**Foarte simplu**


**Deterministic dacă întreruperile nu sunt dezactivate niciodată!**




# Bare-metal, nested interrupts



# Bare-metal task scheduling



# Întreruperi în contextul RTOS



## RTOS way:

- Cod minim în rutina de tratare a întreruperii
- Rutinele de întrerupere doar semnalizează producerea unui eveniment către task-uri
- Planificatorul RTOS se ocupă de comportamentul real-time
- Sistem de priorități pentru task-uri, nu pentru întreruperi
- Nu se folosesc mai multe întreruperi (fără nested interrupts)

# RTOS Interrupt Processing

*Stimulus*



*Interrupt Handler*




RTOS Scheduler  
Reassess next  
ready-to-run thread

Signals thread via IPC



Resumes thread if highest  
priority, ready-to-run




*Response*



# Structura generală RTOS

## Funcții kernel:

- Task Management
- Interrupt handling
- Memory management
- Exception handling
- Task synchronization
- Task scheduling
- Time management
- IO Management



# Exemple

---

- [VXWorks](#)
- [FreeRTOS](#)
- [NuttX](#)
- [ThreadX](#)
- [QNX](#)
- [Zephyr](#)



# FreeRTOS

---

- Real-time operating system (RTOS) kernel pentru dispozitive embedded
- Rulează pe zeci de platforme
- Open Source, distribuit prin MIT License



# FreeRTOS Features


---

- Tasks
  - Queues, Mutexes, Semaphores
  - Direct To Task Notifications
  - Stream & Message Buffers
  - Software Timers
  - Event Groups (or "Flags")
  - Static vs dynamic memory
  - Heap Memory Management
  - Stack Overflow Protection
  - Co-Routines (deprecated)
  - Toate cele de mai sus sunt configurabile la compilare
-




# Arhitectura FreeRTOS

- Suport pentru rularea concurentă a mai multor fire de execuție
- Kernel de dimensiuni mici (kB)
- Task-urile au acces direct la resursele hardware
  - Memory management minim, cât poate să ofere arhitectura HW a procesorului embedded
  - Nu există mecanisme de protecție pentru accesul la memorie



# Getting started - Arduino



# Exemplu cod Arduino

---

```
#include <Arduino_FreeRTOS.h>

// define two tasks for Blink and AnalogRead
void TaskBlink(void *pvParameters);
void TaskAnalogRead(void *pvParameters);

// The setup function runs once when you press reset or power the board void setup() {

// Initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);

while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB on LEONARDO, MICRO, YUN etc.
```

# Exemplu cod Arduino

---

```
// Now set up two tasks to run independently.
xTaskCreate(
TaskBlink // Pointer to task entry function
, "Blink" // Descriptive name
, 128 // Stack size
, NULL // Parameters - none
, 2 // Priority, with 3 being the highest, and 0 being the lowest.
, NULL); // Optional handle to created function

xTaskCreate( TaskAnalogRead
, "AnalogRead"
, 128 // Stack size
, NULL
, 1 // Priority
, NULL);

// Now the task scheduler, which takes over control of scheduling individual tasks,
// is automatically started.
}
```

---

# Exemplu cod Arduino

---

```
void loop()  
{  
  // Empty. Things are done in Tasks.  
}
```

# Exemplu cod Arduino

---

```
void TaskBlink(void *pvParameters) // This is a task.
{

/*
Blink: Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
*/

// Initialize digital LED_BUILTIN on pin 13 as an output. pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

for (;;) { // A Task never returns or exits.
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    vTaskDelay( 1000 / portTICK_PERIOD_MS); // Wait for one second
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn the LED off by making the voltage LOW
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // Wait for one second
}
}
```

# Exemplu cod Arduino

---

```
void TaskAnalogRead(void *pvParameters) // This is a task.
{

    /*
    AnalogReadSerial:
    Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor.
    */

    for (;;) {
        // Read the input on analog pin 0:
        int sensorValue = analogRead(A0);
        // Print out the value you read
        Serial.println(sensorValue);
        vTaskDelay(1); // One tick delay (15ms) in between reads for stability
    }
}
```

---

# Resurse utile

---

1. <https://www.freertos.org>
  2. [https://www.freertos.org/Documentation/RTOS\\_book.html](https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html)
  3. <https://forums.freertos.org>
  4. [https://github.com/feilipu/Arduino\\_FreeRTOS\\_Library](https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library)
  5. <https://doc.qt.io/QtForMCUs/qtul-using-with-freertos.html>
-



# NuttX

---

- RTOS pentru microprocesoare/microcontrolere
- Rulează pe sisteme de la 8 la 64 de biți
- Licență [Apache 2.0](#)
- Implementare POSIX-compliant (Unix-like)
- *Tiny-Linux*: implementează diferite sisteme Linux



# NuttX

---

- Gregory Ellis Nutt




# Unde este folosit?

---

- Sute de microprocesoare și microcontrolere
  - De la AVR, ARM, RISC-V la x86
- Produse Sony, Xiaomi, Samsung, Motorola, Fitbit...



# Arhitectura NuttX



# Caracteristici

---

- Complet preemptiv
  - Moduri de lucru cu memoria: FLAT, protected și Kernel
  - Virtual File System (VFS): drivers & mountpoints
  - Kernel module loading
  - Multiprocesare simetrică (SMP)
  - Real-time scheduling (RR, FIFO, Sporadic)
  - Tickless operation
-

# Caracteristici

---

- Pseudo-terminals (PTY)
  - IO redirection (>, >>, ...)
  - Debug logging nativ (ERR, WARN, INFO) și loguri de sistem (syslog)
  - Power management
  - Toate API-urile sunt POSIX
  - Filesystem (FAT16, FAT32, NFS, BINFS, SmartFS, ROMFS etc.)
-

# Networking

---

- Interfețe multiple de rețea (Ethernet, Wifi, SLIP etc.)
  - IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP etc.
  - Unix sockets
  - IEEE802.11 (WiFi) full MAC
  - IEEE802.15.4 (MAC, 6LoWPAN)
  - SLIP (Serial Line IP), PPP (LTE GSM)
-

# Features

---

- Interfețe grafice – framebuffer (similar Linux)
    - Server grafic NX (echivalent X Server)
    - Gamă largă de display-uri (LCD, OLED, 7-segment, matriceal etc.)
  - USB Host
    - CDC/ACM
    - Mass Storage
    - HID Mouse & Keyboard
    - USB Hub
-



# NuttX Threads

---

- Fiecare thread are propria stivă
  - Fiecare thread are o prioritate de execuție dată de sistemul de operare
  - Fiecare thread este membrul unui “task group”
  - Resurse partajate (ca un proces Linux)
  - Poate să aștepte după evenimente sau disponibilitatea resurselor
  - Thread-urile comunică prin IPC: POSIX Message Queues, Signals, Counting semaphores, etc.
  - Standard / Linux compatible
  - NuttX permite utilizarea standard IPCs din interrupt handlers
-

# Resurse utile

---

- <https://www.youtube.com/c/NuttXChannel>
  - <https://nuttx.apache.org/>
  - <https://nuttx.apache.org/docs/latest/platforms/xtensa/esp32/index.html>
  - <https://ocw.cs.pub.ro/courses/si>
-

# Call to action!

---

- Alăturați-vă comunității și contribuiți activ la dezvoltarea NuttX pe ESP32 și pe platformele hardware din facultate (Sparrow, Hacktor Watch etc.)!
- [Comunitatea NuttX @ UPB](#)



[Sparrow](#)



[Hacktor Watch](#)