

Pian Electric

Autor: Stefanidis Stefan

Introducere

Proiectul constă într-un pian electric cu 13 clape ale căror sunete sunt redate de un buzzer prin apasarea a 13 butoane. La apasarea fiecarui buton, se aprinde un led RGB, fiecare nota muzicală având asociată o culoare. Totodata, există posibilitatea de a înregistra până la 50 de note muzicale și de a canta automat notele înregistrate prin apasarea unui singur buton. Se afisează la Serial Monitor informații legate de pianul electric. [Aici](#) se află proiectul de la faza implementării și simulării în Tinkercad®, cu mențiunea precizată la [Hardware Design](#).

Descriere generală

În imaginea de mai jos se află schema bloc a proiectului. Se pot observa cele **3 intrari analogice** (cele marcate cu puncte) și cele **3 intrari digitale** (cele marcate cu linie continuă). Pe fiecare dintre cele 3 intrari analogice se obțin informații de la 4 butoane care activează o nota muzicală. A 13-a nota muzicală este activată de un buton al căruia input este citit de la o intrare digitală. Input-ul pentru butoanele de recording și play sunt și ele citite de la o intrare digitală, asemenea.

Totodata, se pot observa cele **4 ieșiri digitale**, 3 dintre ele fiind pentru led-ul RGB, iar ultima pentru buzzer-ul pasiv. În plus, programul afisează în permanenta mesaje pe **Serial Monitor** despre instrucțiunile de utilizare a pianului electric și notele muzicale înregistrate și cantate.



Hardware Design

Piesele necesare acestui proiect sunt:

- Arduino
- Breadboard mare
- Breadboard mic
- Buzzer pasiv
- Led RGB
- 15 Butoane
- 18 Rezistente 220Ω
- Fire de tip jumper

Mai jos este redată schema electrică a proiectului. Aceasta este generată de către Tinkercad®. Singura diferență dintre proiectul de față și schema electrică de mai jos este aceea că pe Tinkercad® s-a folosit un led RGB cu catod comun, pe când în acest proiect s-a folosit un led RGB cu anod comun.



Software Design

Initial am implementat și simulat proiectul pe Tinkercad®, după care am folosit Arduino IDE ca mediu de dezvoltare. La schimbarea mediului de dezvoltare, singura modificare facută a fost inversarea codului culorilor pentru led-ul RGB, din motivele menționate în secțiunea [Hardware Design](#).

Detalii implementare

Au fost implementate următoarele funcții:

- void **setup()** care setează pinii, vectorul în care sunt pastrate notele muzicale înregistrate și afisează instrucțiunile de utilizare ale pianului electric
- void **setColor(int redVal, int greenVal, int blueVal)** care setează culoarea led-ului RGB; dacă se înregistrează, atunci led-ul luminează intermitent
- const char* **getNote(float freq)** care denumirea notei muzicale specifice unei frecvențe
- void **playNote(float freq)** care face buzzer-ul să cante o nota muzicală, o afisează la Serial Monitor și o înregistrează dacă este cazul; dacă s-a depășit numărul maxim de note muzicale ce pot fi înregistrate (50) se afisează un mesaj de eroare la Serial Monitor
- int **debounceAnalogButton(int buttonState, int buttonPin)** care face debouncing pentru butoanele corespunzătoare intrarilor analogice
- void **readAnalogButtons(int analogButtonsPin)** care citește o intrare analogică și determină ce buton s-a apăsat; fiecare dintre cele 4 butoane specifice unei intrări analogice are cale un prag de tensiune în funcție de care se determină de către aplicație ce buton s-a apăsat
- boolean **debounceDigitalButton(boolean buttonState, int buttonPin)** care face debouncing pentru butoanele corespunzătoare intrarilor digitale
- void **readDigitalButtonLastNote()** care citește intrarea digitală corespunzătoare ultimei note muzicale și o înregistrează dacă este cazul
- void **readDigitalButtonRec()** care citește intrarea digitală corespunzătoare butonului de recording; funcția porneste și închide înregistrarea și afisează notele muzicale înregistrate dacă acestea există
- void **readDigitalButtonPlay()** care citește intrarea digitală corespunzătoare butonului de play; funcția canta notele înregistrate și le afisează la Serial Monitor, iar dacă nu există note muzicale înregistrate, se afisează un mesaj de eroare
- void **loop()** care executa la nesfarsit funcțiile de mai sus

La fiecare pornire a înregistrării se golește vectorul în care sunt pastrate notele muzicale înregistrate. Butonul de play poate fi apasat oricând în timpul înregistrării, caz în care vor

fi cantate notele muzicale inregistrate pana in momentul respectiv, si dupa inregistrare, caz in care vor fi cantate toate notele muzicale inregistrate.

Cod Sursa

```
/* INPUT PINS CONSTANTS */

const int analogFirstButtonsPin = A0;
const int analogSecondButtonsPin = A1;
const int analogLastButtonsPin = A2;
const int lastNotePin = 2;
const int recordPin = 3;
const int playPin = 4;

/* OUTPUT PINS CONSTANTS */

const int redPin = 9;
const int greenPin = 10;
const int bluePin = 11;
const int pianoPin = 5;

/* MUSICAL NOTES CONSTANTS */

const int MAX_NOTES_SIZE = 50;
const int noteDuration = 250;
const float C = 261.6;
const float C_sharp = 277.2;
const float D = 293.7;
const float D_sharp = 311.1;
const float E = 329.6;
const float F = 349.2;
const float F_sharp = 370;
const float G = 392;
const float G_sharp = 415.3;
const float A = 440;
const float A_sharp = 466.2;
const float B = 493.9;
const float C2 = 523.2;

/* BUTTONS CONSTANTS */

const int analogValueFirstThreshold = 100;
const int analogValueSecondThreshold = 200;
const int analogValueThirdThreshold = 300;
const int analogValueFourthThreshold = 500;
const int analogPressedThreshold = 2;
const int debounceDuration = 50;

/* ANALOG BUTTONS VARIABLES */
```

```
int analogButtonState = 0;
boolean analogButtonPressed = false;
int pressedTimes = 0;

/* DIGITAL BUTTONS VARIABLES */

boolean digitalButtonState = LOW;
boolean digitalNoteButtonPressed = false;
boolean digitalRecButtonPressed = false;
boolean digitalPlayButtonPressed = false;

/* RECORDING VARIABLES */

boolean record = false;
float recNotes[50];
int recIndex = 0;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(lastNotePin, INPUT_PULLUP);
    pinMode(recordPin, INPUT_PULLUP);
    pinMode(playPin, INPUT_PULLUP);
    pinMode(pianoPin, OUTPUT);
    pinMode(redPin, OUTPUT);
    pinMode(greenPin, OUTPUT);
    pinMode(bluePin, OUTPUT);
    for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE; i++) {
        recNotes[i] = 0;
    }
    Serial.println("Press the piano keys to play. To start recording, press the red button.");
    Serial.println("To end recording, press the red button again. If you want to listen to");
    Serial.println("the recording, press the green button. You can also press the green button");
    Serial.println("even while recording if you need to listen to the notes you have recorded so far.");
    Serial.println();
}

/* function used to change the led color */
void setColor(int redVal, int greenVal, int blueVal)
{
    /* the led used is common anode, so the values are reversed */
    analogWrite(redPin, 255 - redVal);
    analogWrite(greenPin, 255 - greenVal);
    analogWrite(bluePin, 255 - blueVal);
    if (record) {
        /* if record is on, the led should blink */
    }
}
```

```
delay(noteDuration);
analogWrite(redPin, 255);
analogWrite(greenPin, 255);
analogWrite(bluePin, 255);
delay(noteDuration);
}

}

/* function used to write to Serial Monitor */
const char* getNote(float freq) {
    if (freq == C) {
        return "C";
    } else if (freq == C_sharp) {
        return "C#";
    } else if (freq == D) {
        return "D";
    } else if (freq == D_sharp) {
        return "D#";
    } else if (freq == E) {
        return "E";
    } else if (freq == F) {
        return "F";
    } else if (freq == F_sharp) {
        return "F#";
    } else if (freq == G) {
        return "G";
    } else if (freq == G_sharp) {
        return "G#";
    } else if (freq == A) {
        return "A";
    } else if (freq == A_sharp) {
        return "A#";
    } else if (freq == B) {
        return "B";
    } else if (freq == C2) {
        return "C2";
    }
}

/* function used for the analog buttons */
void playNote(float freq)
{
    pressedTimes = 0;
    if (!analogButtonPressed) {
        /* once pressed, the piano key should sing only for noteDuration
        milliseconds */
        analogButtonPressed = true;
        Serial.println(getNote(freq));
        tone(pianoPin, freq, noteDuration);
        delay(noteDuration);
        /* id record is on, save the note */
    }
}
```

```
if (record && recIndex < MAX_NOTES_SIZE) {
    recNotes[recIndex] = freq;
    recIndex++;
}
if (recIndex == MAX_NOTES_SIZE) {
    Serial.println("Maximum number of notes has been reached! No longer
recording.\n");
}
}

/* function used to debounce the analog buttons */
int debounceAnalogButton(int buttonState, int buttonPin)
{
    int currentState = analogRead(buttonPin);
    if (buttonState != currentState) {
        delay(debounceDuration);
        currentState = analogRead(buttonPin);
    }
    return currentState;
}

/* function used to read data from the analog buttons */
void readAnalogButtons(int analogButtonsPin)
{
    int analogValue = debounceAnalogButton(analogButtonState, analogButtonsPin);
    /* read the analog data and decide where it is coming from */
    if (analogValue > analogValueFirstThreshold && analogValue <=
analogValueSecondThreshold) {
        if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
            setColor(255, 0, 0);
            playNote(C);
        } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
            setColor(0, 255, 0);
            playNote(E);
        } else {
            setColor(0, 0, 255);
            playNote(G_sharp);
        }
    } else if (analogValue > analogValueSecondThreshold && analogValue <=
analogValueThirdThreshold ) {
        if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
            setColor(255, 50, 0);
            playNote(C_sharp);
        } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
            setColor(0, 255, 128);
            playNote(F);
        } else {
            setColor(128, 0, 255);
            playNote(A);
        }
    }
}
```

```
    } else if (analogValue > analogValueThirdThreshold && analogValue <= analogValueFourthThreshold) {
        if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
            setColor(255, 255, 0);
            playNote(D);
        } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
            setColor(0, 255, 255);
            playNote(F_sharp);
        } else {
            setColor(255, 0, 255);
            playNote(A_sharp);
        }
    } else if (analogValue > analogValueFourthThreshold) {
        if (analogButtonsPin == analogFirstButtonsPin) {
            setColor(128, 255, 0);
            playNote(D_sharp);
        } else if (analogButtonsPin == analogSecondButtonsPin) {
            setColor(0, 128, 255);
            playNote(G);
        } else {
            setColor(238, 130, 238);
            playNote(B);
        }
    } else {
        /* if the read data is 0 wait to see if the button is pressed or not */
        pressedTimes++;
        if (pressedTimes > analogPressedThreshold) {
            /* if not, turn down the buzzer */
            analogButtonPressed = false;
            noTone(pianoPin);
        }
    }
}

/* function used to debounce the digital buttons */
boolean debounceDigitalButton(boolean buttonState, int buttonPin)
{
    boolean currentState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState != currentState) {
        delay(debounceDuration);
        currentState = digitalRead(buttonPin);
    }
    return currentState;
}

/* function used to read data from the digital button for the last piano key */
void readDigitalButtonLastNote()
{
    boolean lastNotePinVal = debounceDigitalButton(digitalButtonState,
lastNotePin);
```

```
if (lastNotePinVal == LOW) {
    setColor(255, 0, 0);
    if (!digitalNoteButtonPressed) {
        /* once pressed, the piano key should only sing for noteDuration
        milliseconds */
        digitalNoteButtonPressed = true;
        Serial.println("C2");
        tone(pianoPin, C2, noteDuration);
        delay(noteDuration);
        /* if record is on, save the note */
        if (record && recIndex < MAX_NOTES_SIZE) {
            recNotes[recIndex] = C2;
            recIndex++;
        }
        if (recIndex == MAX_NOTES_SIZE) {
            Serial.println("Maximum number of notes has been reached! No longer
recording.\n");
        }
    }
} else {
    digitalNoteButtonPressed = false;
    noTone(pianoPin);
}
}

/* function used to read data from the digital button for recording */
void readDigitalButtonRec()
{
    boolean recordPinVal = debounceDigitalButton(digitalButtonState, recordPin);
    if (recordPinVal == LOW) {
        if (!digitalRecButtonPressed) {
            digitalRecButtonPressed = true;
            record = !record;
            /* if recording is turned on clear the buffer */
            if (record) {
                Serial.println("Currently recording...\n");
                recIndex = 0;
                for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE; i++) {
                    recNotes[i] = 0;
                }
            } else if (recNotes[0] != 0) {
                /* if recording is turned off and there are notes recorded, print
them to serial monitor */
                Serial.println("Recording has stopped. Here are your notes:");
                for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE; i++) {
                    if (recNotes[i] != 0) {
                        Serial.print(getNote(recNotes[i]));
                    }
                    if ((i + 1) < MAX_NOTES_SIZE && recNotes[i + 1] != 0) {
                        Serial.print(", ");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        }
        Serial.println("\n");
    } else {
        /* if recording is turned off and there are no recorded notes */
        Serial.println("Recording has stopped. No notes have been recorded.\n");
    }
}

/* function used to read data from the digital button for playing the
recording */
void readDigitalButtonPlay()
{
    boolean playPinVal = debounceDigitalButton(digitalButtonState, playPin);
    if (playPinVal == LOW) {
        if (!digitalPlayButtonPressed) {
            /* once pressed, the play button should play the recorded notes */
            digitalPlayButtonPressed = true;
            if (recNotes[0] != 0) {
                Serial.println("Playing the following notes:");
                for (int i = 0; i < MAX_NOTES_SIZE && recNotes[i] != 0; i++) {
                    Serial.print(getNote(recNotes[i]));
                    if ((i + 1) < MAX_NOTES_SIZE && recNotes[i + 1] != 0) {
                        Serial.print(", ");
                    }
                    tone(pianoPin, recNotes[i], noteDuration);
                    delay(2 * noteDuration);
                }
                Serial.println("\n");
            } else {
                /* or warn the player there are no notes to be played */
                Serial.println("No notes to play!\n");
            }
        }
    } else {
        digitalPlayButtonPressed = false;
        noTone(pianoPin);
    }
}


void loop()
{
    readAnalogButtons(analogFirstButtonsPin);
    readAnalogButtons(analogSecondButtonsPin);
    readAnalogButtons(analogLastButtonsPin);


    readDigitalButtonLastNote();
}
```


```
    readDigitalButtonRec();  
    readDigitalButtonPlay();  
}
```


Rezultate Obtinute


Asa arata proiectul de fata implementat:











Concluzii

Consider ca proiectul de fata este util pentru mai buna intelegerare a modului de utilizare al unui Arduino, în special funcțiile `analogRead`, `analogWrite` și `digitalRead`. De asemenea, proiectul este folosit pentru studiul modului în care s-au citit date provenite de la mai multe butoane pe o singură intrare analogică și în care s-a facut debouncing pentru toate butoanele. În plus, se poate observa că pianul este proiectat în astă fel încât să fie înregistrată o singură apasare de buton chiar dacă se tine apăsat respectivul buton.

Download

- [Arhiva cu codul folosit și README](#)
- [Schema electrică a proiectului](#)
- [Pagina de fata](#)

Jurnal

- **Vineri, 21 aprilie 2022, 6:19 PM:** sectiunile [Titlu](#) si [Introducere](#) terminate; sectiunile [Descriere generala](#) (adaugare schema bloc) si [Hardware Design](#) (adaugare lista de piese) partial terminate
- **Vineri, 21 aprilie 2022, 8:32 PM:** sectiunea [Descriere generala](#) terminata (adaugare explicatii)
- **Luni, 2 mai 2022, 9:26 PM:** sectiunea [Hardware Design](#) terminata (adaugare schema electrica)
- **Luni, 2 mai 2022, 10:44 PM:** sectiunile [Software Design](#) si [Resurse](#) terminate
- **Marti, 3 mai 2022, 12:36 AM:** sectiunea [Download](#) terminata; sectiunea [Rezultate Obtinute](#) partial terminata (adaugare text)
- **Marti, 3 mai 2022, 8:27 AM:** sectiunea [Rezultate Obtinute](#) terminata (adaugare poze)
- **Miercuri, 4 mai 2022, 7:04 AM:** sectiunea [Concluzii](#) terminata

Resurse

Resurse Software

- Buzzer pasiv: <https://microdaz.com/what-is-a-passive-buzzer/>
- Debounce butoane: <https://www.electronics-lab.com/project/arduino-button-debounce-tutorial/>

Resurse Hardware

- Led RGB cu anod comun:
<https://www.hackster.io/techmirtz/using-common-cathode-and-common-anode-rgb-led-with-arduino-7f3aa9>
- Citire mai multe butoane pe acelasi pin analogic:
<https://www.instructables.com/How-to-Multiple-Buttons-on-1-Analog-Pin-Arduino-Tu/>

From:
<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:
<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2022/arosca/pian-electric> 

Last update: **2022/05/04 08:04**