

Pedală Programabilă pentru Chitară

* Autor: Jumărea Ștefan Dorin - 331CC

Introducere

Proiectul își propune realizarea unei pedale programabile pentru chitară. Pedala va modifica sunetul produs de chitară, va fi amplasată între chitară și amplificator, și va putea fi programată pentru a simula mai multe efecte. Vor exista butoane și switch-uri prin care se vor putea modifica efectele fără a se reprograma plăcuța.

Descriere generală



La intrare, semnalul va trece printr-un set de filtre pentru a elimina parte din zgomot. Intrarea va fi amplificată, de la 2.8V (ieșirea pe cablu Jack) la 5V. Semnalul va intra apoi într-o intrare analogică, unde va fi modificat după cerințe. Semnalul de ieșire se va genera folosind PWM. Se vor afișa pe un LCD informații despre modul curent al pedalei.


Pentru pornirea/oprirea pedalei se va folosi un footswitch. Când pedala este oprită, se va face doar bypass la semnalul de intrare spre ieșire. Vor exista butoane și switch-uri ca intrări în Arduino.

Schema electrică:



Surse de inspirație schemă electrică:

- Tone stage: <https://neatcircuits.com/doctor_pedal.htm>
- Basic stuff: <<https://www.wamplerpedals.com/blog/uncategorized/2020/05/how-to-design-a-basic-overdrive-pedal-circuit/>>
- More basic stuff: <<https://cushychicken.github.io/posts/ltspice-tube-screamer/>>



Hardware Design

Pieseale folosite vor fi:

- Footswitch pentru ON/OFF
- Conectori pentru mufe Jack
- Op Amp
- Butoane, switch-uri, etc. pentru parametrii de intrare
- Arduino UNO
- LCD pe care se va afișa efectul curent al pedalei

Software Design

Se vor implementa mai multe efecte, printre care:

- Volume Booster
- Distortion
- Pitch Shifter
- Chorus

Totul se va implementa în întreruperea dată de ADC. În `setup()` se vor face configurările pentru IO, ADC și PWM. În funcția `loop()` doar se va aprinde ledul și se va seta efectul dorit în funcție de numărul de toggle-uri are switchului.

Volume Booster

Pentru a realiza un efect de Volume Booster, se va prelua semnalul de la ADC și se va aduna la el o valoare pentru a modifica volumul: `input += booster_var;`, unde `booster_var` este o variabilă ce se va modifica folosind butoanele. Dacă `booster_var` este un întreg pozitiv, volumul va fi mărit, altfel va fi scăzut.

Distortion

Pentru a se realiza un efect de Distortion, se vor selecta toate armonicele cu un volum mai mic ca o variabilă dată, și se vor ridica toate la un prag:

Mai multe detalii aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Distortion#Harmonic_distortion

```
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_2)) {
    if (distortion_threshold < 32768)
        distortion_threshold = distortion_threshold + 25;
```

```
}  
  
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_1)) {  
    if (distortion_threshold > 0)  
        distortion_threshold = distortion_threshold - 25;  
}  
  
if (input > distortion_threshold)  
    input = distortion_threshold;
```

Pitch Shifter

Pentru a se realiza un efect de Pitch Shifter, se va modifica frecvența cu care este citit și transmis semnalul. Astfel se poate modifica pitch-ul semnalului, prin întârzierea transmiterii semnalului.

```
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_2)) {  
    if (pitch_var < 500)  
        pitch_var = pitch_var + 25;  
}  
  
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_1)) {  
    if (pitch_var > 0)  
        pitch_var = pitch_var - 25;  
}  
  
counter2++;  
if (counter2 >= dist_variable) {  
    counter2 = 0;  
  
    // read input  
    ...  
  
    // write output  
    ...  
}
```

Chorus

Pentru a se realiza un efect de Chorus, se va combina semnalul primit cu o copie a sa, puțin întârziată. Efectul poate fi mai intens sau mai puțin intens în funcție de dimensiunea bufferului în care se reține copia semnalului.

```
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_2)) {  
    if (chorus_counter < MAX_VALUE)  
        chorus_counter = chorus_counter + 1;  
}
```

```
if (!digitalRead(PUSHBUTTON_1)) {
    if (chorus_counter > MIN_VALUE)
        chorus_counter = chorus_counter - 1;
}

ch_delay_cnt ++;

// Populate the buffer
if (ch_delay_cnt >= delay_depth) {
    ch_delay_cnt = 0;
    if (count_up) {
        for (p = 0; p < buff_len + 1; p++)
            chorusBuffer[delay_depth + p] = chorusBuffer[delay_depth - 1];
        delay_depth = delay_depth + buff_len;

        if (delay_depth > MAX_DELAY)
            count_up = 0
    } else {
        delay_depth = delay_depth - buff_len;
        if (delay_depth < MIN_DELAY)
            count_up = 1
    }
}

// send chorusBuffer[ch_delay_cnt] to output
```

Cod adaptat de la:

https://github.com/ElectroSmash/pedalshield/blob/master/chorus_vibrato/chorus_vibrato.ino.

Download

[jumarea_stefan_cod.zip](#)

Bibliografie/Resurse

Resurse pentru hardware:

- [Tone Stage](#)
- [Basic Stuff, Filtre, Input/Output Stage, etc.](#)
- [More of the Same](#)

Resurse pentru software:

- [Distortion](#)

- [Pitch Shifter](#)
- [Chorus](#)
- [Workflow Cod](#)

[Export to PDF](#)

From:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2023/dene/pedala-chitara-programabila>



Last update: **2023/05/29 14:25**